

success has a name

HST

AUSTRIA



HEIZUNGSMWÄLZPUMPE TYPE - HST
CIRCULATING PUMP TYPE - HST
CIRKULACIONA PUMPA TIP - HST

für Heizungs- und Solaranlagen
for heating and solarsystems
za sistem grijana i solar

CE



INSTALLATIONSANLEITUNG | INSTALLATION INSTRUCTIONS
UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Heiz- und Sanitärtechnik GmbH

Ziegeleistraße 1

5020 Salzburg

Austria/Europe

www.hst-industrie.at



HEIZUNGSMWÄLZPUMPE
TYPE - HST**INHALT**


| | |
|----------------------------------|-----|
| 1.Arbeitsbedingungen..... | 4 |
| 2.Installationstipps..... | 4 |
| 3.Wartung und Reparatur | 4-5 |
| 4.Technische Daten und Maße..... | 6-9 |

CONTENTS


| | |
|--|-------|
| 1.Working Conditions..... | 10 |
| 2.Installation Tips..... | 10 |
| 3.Maintenance and Repair..... | 10-11 |
| 4.Technical Specifications and Dimensions..... | 12-15 |

SADRŽAJ

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1.Uslovi za rad..... | 16 |
| 2.Savjeti za instalaciju..... | 16 |
| 3.Održavanje i opravka..... | 16-17 |
| 4.Tehnicki Podaci i Dimenzije..... | 18-21 |



HEIZUNGSMWÄLZPUMPE
TYPE - HST



TYP HST

25/4, 25/6, 20/6 32/4, 32/6, 25/8, 32/8
25/9, 32/9, 25/12, 32/12,
15/12, 25/16, 25/20,

für Heizungs- & Solaranlagen / for heating & solar
systems

za sistem grijana i solar



1. Arbeitsbedingungen

- Pumpenlager wird NICHT mit Öl geschmiert sondern mit Wasser, somit ist der Betrieb ohne Wasser nicht länger als 10 Sekunden möglich.
- Die Umgebungstemperatur darf nicht unter +2° Celsius sinken
- Das Mittel in der Rohrleitung darf nicht die Temperatur über +110° Celsius übersteigen.

2. Installationstipps

- Der Pumpenkopf muss horizontal eingebaut werden. Pumpenkopf darf nicht nach unten oder oben gerichtet sein.
- Die Reihenfolge der Installation lautet wie folgt:
 - 1. Verschraubung am Wasserrohr montieren
 - 2. Heizungspumpe positionieren
 - 3. Heizungspumpen verschrauben
- Vorsicht bei elektrischen Installationen! Lassen Sie die Pumpe lieber durch einen Techniker installieren.
- Bitte dies Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen.
- Nach der Installation muss aus der Pumpe die Luft abgelassen werden bevor diese zum ersten Mal in Betrieb genommen wird.

3. Wartung und Reparatur

- Reparaturen und Wartungsarbeiten nur vom Fachmann durchführen lassen.




Häufigste Probleme mit dem Gerät


| Probleme | Ursachen | Problemlösungen |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Pumpe kann nicht gestartet werden | Kein Stromanschluss | Überprüfen Sie die elektrische Sicherung und die elektr. Verbindung. |
| | Kondensator ist beschädigt. | Wechseln Sie den Kondensator |
| | Lager blockiert den Betrieb der Pumpe | Schalten Sie den Schnelllauf der Pumpe für kurze Zeit aus und lockern Sie mit einem Schraubenzieher den Rotor am Ende der Achse. |
| | Es gibt Unreinheiten in der Pumpe | Die Pumpe ausschalten und reinigen |
| Geräusche im System | Durchfluss ist zu hoch | Reduzieren Sie die Durchflussgeschwindigkeit |
| | Luft im System | System entlüften |
| Geräusch in der Pumpe | Luft in der Pumpe | Pumpe entlüften |
| | Druck ist zu niedrig | System Druck erhöhen und entlüften |

HEIZUNGSMWÄLZPUMPE


TECHNISCHE DATEN & MAßE



| Model | Größen (mm) | | | | | Connection |
|---------|-------------|-----|---------|-----|-----|------------|
| | H | H1 | L | G | B | |
| HST25-4 | 130 | 105 | 130/180 | 1½" | 130 | 1" |
| HST25-6 | 130 | 105 | 130/180 | 1½" | 130 | 1" |
| HST20-6 | 130 | 105 | 130 | 1" | 130 | ¾" |
| HST25-8 | 160 | 130 | 180 | 1½" | 150 | 1" |
| HST32-4 | 130 | 105 | 180 | 2" | 130 | 1¼" |
| HST32-6 | 130 | 105 | 180 | 2" | 130 | 1¼" |
| HST32-8 | 160 | 130 | 180 | 2" | 150 | 1¼" |




| Model | Größen (mm) | | | | | | | | | Connection | |
|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|------------|-----|
| | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | G | | M |
| HST25-9 | 44 | 165 | 209 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 1¼" | M8 | ¾" |
| HST32-9 | 49 | 165 | 214 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 2" | M8 | 1¼" |
| HST15-12 | 32 | 165 | 197 | 190 | 95 | 65 | 99 | 70 | ¾" | M8 | ½" |
| HST25-12 | 44 | 185 | 229 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 1¼" | M8 | ¾" |
| HST32-12 | 49 | 185 | 234 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 2" | M8 | 1¼" |
| HST25-16 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | 1½" | M8 | 1" |
| HST25-20 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | 1½" | M8 | 1" |



| | HST 25/4 | | HST 25-6 HST 20-6 | | HST 25-8 | |
|-----|----------|-------|----------------------|-------|----------|-------|
| | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) |
| III | 65 | 0,28 | 100 | 0,45 | 245 | 1,1 |
| II | 50 | 0,22 | 70 | 0,35 | 190 | 0,85 |
| I | 32 | 0,15 | 55 | 0,25 | 135 | 0,60 |


| | HST 32-4 | | HST 32-6 | | HST 32-8 | |
|-----|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) |
| III | 65 | 0,28 | 100 | 0,45 | 245 | 1,1 |
| II | 50 | 0,22 | 70 | 0,35 | 190 | 0,85 |
| I | 32 | 0,15 | 55 | 0,25 | 135 | 0,60 |

| | P1(W) | In(A) |
|-----------|-------|-------|
| HST 25-9 | 300 | 1,50 |
| HST 32-9 | 300 | 1,50 |
| HST 15-12 | 300 | 1,50 |
| HST 25-12 | 500 | 2,50 |
| HST 32-12 | 500 | 2,50 |
| HST 25-16 | 700 | 3,40 |
| HST 25-20 | 1000 | 4.90 |



HST25-4 Max. Fördermenge

2.8 m³/h




HST20-6 Max. Fördermenge

2.5 m³/h


HST25-6 Max. Fördermenge

3.0 m³/h




HST25-8 Max. Fördermenge

6 m³/h




HST32-8 Max. Fördermenge

8 m³/h





HST32-4 Max. Fördermenge

3.2 m³/h




HST32-6 Max. Fördermenge


3.5 m³/h




| | |
|----------------------------------|----------|
| HST32-9 Max. Fördermenge | 8.5 m³/h |
| HST32-12 Max. Fördermenge | 10 m³/h |



| | |
|----------------------------------|----------|
| HST20-12 Max. Fördermenge | 4.0 m³/h |
| HST20-16 Max. Fördermenge | 5.0 m³/h |




| | |
|----------------------------------|----------|
| HST25-9 Max. Fördermenge | 8.5 m³/h |
| HST25-12 Max. Fördermenge | 10 m³/h |



| | |
|----------------------------------|---------|
| HST25-16 Max. Fördermenge | 10 m³/h |
| HST25-20 Max. Fördermenge | 12 m³/h |

HST 15-12



| | |
|----------------------------------|----------|
| HST15-12 Max. Fördermenge | 4.0 m³/h |
|----------------------------------|----------|

CIRCULATING PUMP INSTALLATION AND ASSEMBLY

1. Working Conditions

- Pump bearing is lubricated with water and not with oil, so operating without water is not allowed to be longer than 10 seconds.
- The ambient temperature is not allowed to be closed below +2° Celsius
- The mean in the pipeline is not allowed to exceed the temperature above +110° Celsius.

2. Installationstipps

- The pump head must be installed horizontally. Pump head is not allowed to point downwards or upwards
- The installation sequence should be as followed:
 - 1. Install the screw connection to the waterpipe
 - 2. Bring the heating pump in the right position
 - 3. Screw the pump to the pipe
- Beware of electrical installations! Let a technician install the pump.
- Please read these instructions carefully before use!
- After installation, you have to bleed the air from the pump before you use the pump at the first time.

3. Maintenance and Repair


- Repairs and servicing only run from the expert.




Most problem with the device

| Problem | Causes | Troubleshooting |
|-------------------------|--|---|
| The pump can not start. | No power supply | Check whether the fuse is probably loose. |
| | Capacitor is damaged. | Change the capacitor |
| | Bearing blocks the operation of the pump | Turn on the high speed of the pump for a short time and loosen with a screwdriver at the end of the rotor axis. |
| | There are impurities in the pump | Switch off the pump and clean |
| Noise in the system | Flow rate is too high | Reduce the rate of flow |
| | Air in the system | Vent the air from the system |
| Noise at the pump | Air in the pump | Vent the air from the pump |
| | System pressure is too low | Increase system pressure and venting the Line. |


CIRCULATING PUMP TYPE - TECHNICAL SPECIFICATIONS & DIMENSIONS



| Model | Size (mm) | | | | | Connection |
|---------|-----------|-----|---------|-----|-----|------------|
| | H | H1 | L | G | B | |
| HST25-4 | 130 | 105 | 130/180 | 1½" | 130 | 1" |
| HST25-6 | 130 | 105 | 130/180 | 1½" | 130 | 1" |
| HST20-6 | 130 | 105 | 130 | 1" | 130 | ¾" |
| HST25-8 | 160 | 130 | 180 | 1½" | 150 | 1" |
| HST32-4 | 130 | 105 | 180 | 2" | 130 | 1¼" |
| HST32-6 | 130 | 105 | 180 | 2" | 130 | 1¼" |
| HST32-8 | 160 | 130 | 180 | 2" | 150 | 1¼" |




| Model | Size (mm) | | | | | | | | | Connection | |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|------------|-----|
| | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | G | | M |
| HST25-9 | 44 | 165 | 209 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 1¼" | M8 | ¾" |
| HST32-9 | 49 | 165 | 214 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 2" | M8 | 1¼" |
| HST15-12 | 32 | 165 | 197 | 190 | 95 | 65 | 99 | 70 | ¾" | M8 | ½" |
| HST25-12 | 44 | 185 | 229 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 1¼" | M8 | ¾" |
| HST32-12 | 49 | 185 | 234 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 2" | M8 | 1¼" |
| HST25-16 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | 1½" | M8 | 1" |
| HST25-20 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | 1½" | M8 | 1" |



| | HST 25/4 | | <u>HST 25-6</u> HST 20-6 | | HST 25-8 | |
|-----|----------|-------|-----------------------------|-------|----------|-------|
| | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) |
| III | 65 | 0,28 | 100 | 0,45 | 245 | 1,1 |
| II | 50 | 0,22 | 70 | 0,35 | 190 | 0,85 |
| I | 32 | 0,15 | 55 | 0,25 | 135 | 0,60 |


| | HST 32-4 | | HST 32-6 | | HST 32-8 | |
|-----|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) |
| III | 65 | 0,28 | 100 | 0,45 | 245 | 1,1 |
| II | 50 | 0,22 | 70 | 0,35 | 190 | 0,85 |
| I | 32 | 0,15 | 55 | 0,25 | 135 | 0,60 |

| | P1(W) | In(A) |
|-----------|-------|-------|
| HST 25-9 | 300 | 1,50 |
| HST 32-9 | 300 | 1,50 |
| HST 15-12 | 300 | 1,50 |
| HST 25-12 | 500 | 2,50 |
| HST 32-12 | 500 | 2,50 |
| HST 25-16 | 700 | 3,40 |
| HST 25-20 | 1000 | 4.90 |



HST25-4 Max. Flow

2.8 m³/h




HST20-6 Max. Flow

2.5 m³/h


HST25-6 Max. Flow

3.0 m³/h




HST25-8 Max. Flow

6 m³/h




HST32-8 Max. Flow

8 m³/h





HST32-4 Max. Flow

3.2 m³/h




HST32-6 Max. Flow


3.5 m³/h




| | |
|---------------------------|----------------|
| HST32-9 Max. Flow | 8 m³/h |
| HST32-12 Max. Flow | 10 m³/h |



| | |
|---------------------------|---------------|
| HST20-12 Max. Flow | 4 m³/h |
| HST20-16 Max. Flow | 5 m³/h |




| | |
|---------------------------|-----------------|
| HST25-9 Max. Flow | 8.5 m³/h |
| HST25-12 Max. Flow | 10 m³/h |



| | |
|---------------------------|----------------|
| HST25-16 Max. Flow | 10 m³/h |
| HST25-20 Max. Flow | 12 m³/h |

HST 15-12



| | |
|---------------------------|-----------------|
| HST15-12 Max. Flow | 4.0 m³/h |
|---------------------------|-----------------|

1. Uslovi za rad


- Ležajevi na pumpi nemaju podmazivnje pomoću ulja nego se podmazivanje vrši vodom, s toga pumpe ne smeju raditi bez vode duže od 10 sekundi
- Temperatura u sistemu uvek mora da bude veća od temperature okruženja
- The mean in the pipeline is not allowed to exceed the temperature above +110° Celsius.

2. Installationstipps

- Pumpa mora biti postavljena horizontalno. Pump head is not allowed to point downwards or upwards
- Sljed instalacije trebao bi biti sljedeći:
 - 1. Ugradite vijak na vodovodnu cijev
 - 2. Stavite pumpu za grijanje u pravilan položaj
 - 3. Pričvrstite pumpu na cev
- Pre puštanja u rad svako pročitajte uputstvo.
- Budite oprezni prilikom priključivanja pumpe na električnu mrežu. U koliko niste sigurni prepustite kopčanje električaru.
- Nakon instalacije, morate ispuhati zrak iz pumpe prije nego što je prvi put upotrebite.

3. Održavanje i opravka


- Bilo kakvu popravku na uređaju prepustite ovlaštenom servisu i stručnom licu.




Najčešći problemi sa uređajem

| Problem | Uzrok | Otklanjanje |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| Pumpa ne startuje | Nema napona | Provjerite osigurač i elektr. spojeve. |
| | Oštećen kondenzator | Zamjenite kondenzator |
| | Blokiran ležaj | Odvrnite čep na prednjem dijelu pumpe te odvijačem pokrenite osovinu par puta |
| | Nečistoće u sistemu | Pumpu isključiti te ocistite nečistoće |
| Buka u sistemu | Pre velik protok | Smanjite protok |
| | Zraku sistemu | Ozračite sistem |
| Buka u pumpi | Zrak u pumpi | Ozračite pumpu |
| | Pritisak u sistemu ispod dozvoljenog | Dopunite sistem i ozračite ga |


CIRKULACIONA PUMPA TIP - HST



| Model | Veličina (mm) | | | | | Connection |
|---------|---------------|-----|---------|-----|-----|------------|
| | H | H1 | L | G | B | |
| HST25-4 | 130 | 105 | 130/180 | 1½" | 130 | 1" |
| HST25-6 | 130 | 105 | 130/180 | 1½" | 130 | 1" |
| HST20-6 | 130 | 105 | 130 | 1" | 130 | ¾" |
| HST25-8 | 160 | 130 | 180 | 1½" | 150 | 1" |
| HST32-4 | 130 | 105 | 180 | 2" | 130 | 1¼" |
| HST32-6 | 130 | 105 | 180 | 2" | 130 | 1¼" |
| HST32-8 | 160 | 130 | 180 | 2" | 150 | 1¼" |




| Model | Veličina (mm) | | | | | | | | | | Connection |
|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------------|
| | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | G | M | |
| HST25-9 | 44 | 165 | 209 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 1¼" | M8 | ¾" |
| HST32-9 | 49 | 165 | 214 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 2" | M8 | 1¼" |
| HST15-12 | 32 | 165 | 197 | 190 | 95 | 65 | 99 | 70 | ¾" | M8 | ½" |
| HST25-12 | 44 | 185 | 229 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 1¼" | M8 | ¾" |
| HST32-12 | 49 | 185 | 234 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 2" | M8 | 1¼" |
| HST25-16 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | 1½" | M8 | 1" |
| HST25-20 | 54 | 232 | 286 | 230 | 115 | 80 | 154 | 80 | 1½" | M8 | 1" |



| | HST 25/4 | | <u>HST 25-6</u> HST 20-6 | | HST 25-8 | |
|-----|----------|-------|-----------------------------|-------|----------|-------|
| | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) |
| III | 65 | 0,28 | 100 | 0,45 | 245 | 1,1 |
| II | 50 | 0,22 | 70 | 0,35 | 190 | 0,85 |
| I | 32 | 0,15 | 55 | 0,25 | 135 | 0,60 |


| | HST 32-4 | | HST 32-6 | | HST 32-8 | |
|-----|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) | P1(W) | In(A) |
| III | 65 | 0,28 | 100 | 0,45 | 245 | 1,1 |
| II | 50 | 0,22 | 70 | 0,35 | 190 | 0,85 |
| I | 32 | 0,15 | 55 | 0,25 | 135 | 0,60 |

| | P1(W) | In(A) |
|-----------|-------|-------|
| HST 25-9 | 300 | 1,50 |
| HST 32-9 | 300 | 1,50 |
| HST 15-12 | 300 | 1,50 |
| HST 25-12 | 500 | 2,50 |
| HST 32-12 | 500 | 2,50 |
| HST 25-16 | 700 | 3,40 |
| HST 25-20 | 1000 | 4.90 |



HST25-4 Maks. Protok

2.8 m³/h




HST20-6 Maks. Protok

2.5 m³/h


HST25-6 Maks. Protok

3.0 m³/h




HST25-8 Maks. Protok

6 m³/h




HST32-8 Maks. Protok

8 m³/h




HST32-4 Maks. Protok

3.2 m³/h




HST32-6 Maks. Protok


3.5 m³/h




| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <u>HST32-9</u> Maks. Protok | 8.5 m ³ /h |
| <u>HST32-12</u> Maks. Protok | 10 m ³ /h |



| | |
|------------------------------|---------------------|
| <u>HST20-12</u> Maks. Protok | 4 m ³ /h |
| <u>HST20-16</u> Maks. Protok | 5 m ³ /h |




| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <u>HST25-9</u> Maks. Protok | 8.5 m ³ /h |
| <u>HST25-12</u> Maks. Protok | 10 m ³ /h |



| | |
|------------------------------|----------------------|
| <u>HST25-16</u> Maks. Protok | 10 m ³ /h |
| <u>HST25-20</u> Maks. Protok | 12 m ³ /h |

HST 15-12



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <u>HST15-12</u> Maks. Protok | 4.0 m ³ /h |
|------------------------------|-----------------------|



Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne:

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht in den Hausmüll, sondern nutzen Sie die Sammelstellen. Kontaktieren Sie Ihre lokale Regierung, um Infos über verfügbare Sammelsysteme zu erhalten. Wenn elektrische Geräte in Deponien oder Deponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen und zu Schädigung Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden führen. Beim Austausch alter Geräte durch neue, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät kostenlos zurück zu nehmen.

Produktgarantiebuch von HST

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH bietet dem Anwender 24 Monaten Qualitätssicherung, der Produkte für Schäden, die auf Herstellungs- und Materialfehler zurückzuführen sind, ab dem Verkaufsdatum an. Die Garantie gilt unter der Bedingung, dass die Installation des Produktes im Einklang mit der HST Installation und Betriebsanleitung erfolgt.

Diese Garantie gilt nicht für Produktfehler oder Schäden, die durch, ① falsche verwenden des Produktes als von HST empfohlen; ② den Missbrauch des Produkts, der der HST Montage- und Bedienungsanleitung nicht entspricht; ③ die unsachgemäße Wartung und Handhabung des Produktes; ④ das alleinige zerlegen der Produkte und ersetzen der Teile, entstehen.

Innerhalb der Garantiezeit ist die Reparatur für das Produkt nur mit Kaufrechnung gewährleistet. Bitte übersenden oder übergeben Sie das Produkt, welches repariert werden muss, dem Händler von HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH. Es liegt im Ermessen von HST Heiz- und Sanitärtechnik, ob die Reparatur kostenlos durchgeführt wird.

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH akzeptiert keine Schadensersatzansprüche, die von einem Dritten getragen oder durch Produktfehler eines anderen Unternehmens hervorgerufen werden.

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH ist nicht verantwortlich für die Produktausfälle, Fehler und Schäden, die durch Betriebsbedingungen von höherer Gewalt entstehen.

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH behält sich die Auslegungskompetenz über die unerfüllten Angelegenheiten im Produktgarantiebuch.

HST HEIZ- UND SANITÄRTECHNIK GMBH
Ziegeleistraße 1 / 5020 Salzburg | Austria



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Product warranty book of HST

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH provides 12 months' quality assurance for the products since the sales date, and shall be responsible for the product failure or damage caused by manufacturing and material defects. The warranty is on condition that the installation of product should be in line with *HST Installation and Use Manual* and recognized good operation specification.

This warranty does not apply to the product failure or damage caused by ① use the product other than for the usage recommended by HST; ② misuse of the product that does not conform to *HST Installation and Use Manual*; ③ improper maintenance and handling of product; ④ disassemble products and replace parts by oneself.

Any product provided rather than manufactured by HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH should comply with the quality assurance provisions of the manufacturer.

Within warranty period, the product repair is guaranteed by purchase invoice and warranty bill. Please send or return the product in need of repair to the local dealer of HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH. or designated maintenance point for repair. HST Heiz- und Sanitärtechnik. may determine whether home maintenance service shall be provided for free in accordance with its maintenance policies in the local.

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH. will not accept claims to damage which should be borne by a third party or caused by product failure of any other company.

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH shall not be responsible for the product failure or damage due to abnormal operating conditions, war, riot, wind (rain) storm, disaster or other force majeure.

HST Heiz- und Sanitärtechnik GmbH reserves the power of interpretation on the unaccomplished matter in the product warranty book.

HST HEIZ- UND SANITÄRTECHNIK GMBH
Ziegeleistraße 1, 5020 Salzburg, Austria



success has a name . . .

HST

AUSTRIA

